



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"BANAT" AL JUD. TIMIS

NECLASIFICAT
Ex. UNIC
ANEXA 1 la nr. 4.611.070
Timișoara; 14.11.2018

MĂSURI ȘI REGULI DE PREVENIREA INCENDIILOR SPECIFICE SEZONULUI RECE

Măsuri de prevenire pentru sezonul rece:

- a) controlul instalațiilor și al sistemelor de încălzire existente la operatori economici, instituțiile publice, locuințele și gospodăriile populației (ex.: surse de căldură, conducte, corpuri și elemente de încălzire, sobe, coșuri și canale de fum);
- b) înlăturarea defecțiunilor constatate la instalații și sistemele de încălzire asigurarea funcționării acestora la parametrii normativi;
- c) protejarea contra înghețului a componentelor instalațiilor de stingere cu apă;
- d) asigurarea uneltelor și accesoriilor pentru dezăpezirea căilor de acces, evacuare și de intervenție.

Reguli de prevenire a incendiilor specifice sezonului rece:

În anotimpul rece, pericolul de incendiu la gospodăriile populației crește, datorită mai multor factori:

- suprasolicitarea sistemelor și instalațiilor de încălzire;
- folosirea de sisteme și instalații de încălzire improvizate;
- existența mai multor consumatori electrici, ce depășesc puterea instalațiilor electrice din locuință.

Reguli de folosire a mijloacelor de încălzire:

- sobele fără acumulare de căldură (metalice) se vor monta pe postament din materiale necombustibile, cu grosimea de 25-30 cm;
- sobele se vor amplasa la o distanță de minim 70 cm față de pereții din cărămidă respectiv 1 m față de pereții combustibili, din lemn;

- în fața focarelor se vor amplasa foi de tablă cu dimensiunile de 50x70 cm;
- se va evita supraîncălzirea sobelor pe timp geros, deoarece prin căldura radiată acestea pot aprinde obiectele din jur;
- jarul și cenușa se vor depozita numai în gropi special amenajate;
- lemnele și rufele vor fi amplasate la o distanță de minim 1 m față de sobe metalice, respectiv 50 cm față de cele din teracotă;
- focul se va supraveghea permanent și nu va fi lăsat la îndemâna copiilor;
- se va evita aprinderea focului în sobe cu ajutorul lichidelor inflamabile;
- se vor folosi sobe în stare perfectă de funcționare, fără defecțiuni;

Reguli de folosire a coșurilor și a burlanelor pentru evacuarea fumului:

- coșurile de fum se vor izola față de elementele combustibile ale planșeelor prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșului cu 25 cm; în spațiul dintre coș și planșeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;
- se va evita încastrarea, în coșuri și burlane, de elemente combustibile ale acoperișului sau planșeului;
- coșurile se vor prelungi deasupra acoperișului cu cel puțin 80 cm;
- se va realiza curățirea coșurilor de evacuare a fumului, de către persona specializat în domeniu.

DE RETINUT:

ESTE MULT MAI UȘOR SĂ PREVII UN INCENDIU, DECÂT SĂ STINGI!